

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1192 27 0017	Kupplungswelle Z=22	1
1192 27 0039	Tellerfeder	18
1192 27 0040	Sprengring	3
1192 27 0048	Feder	1
1192 27 0058	Zugstange	1
1192 32 0002	Gummiring	30
1192 32 0041	Schaltwelle	2
1192 34 0013	Bremswelle	1
1192 35 0028	Welle	3
1192 41 0037	U-Scheibe 3.0mm	14
1192 41 0038	U-Scheibe 3.5mm	28
1192 41 0039	U-Scheibe 4.0mm	2
1192 41 0040	U-Scheibe 3.25mm	17
1192 41 0041	U-Scheibe 3.75mm	10
1192 41 0129	Lenkspurhebel	2
1192 41 0206	Vorderachsgehäuse	1
1192 42 0003	Abdecktopf	3
1192 42 0023	Mutter	2
1192 42 0034	Einstellscheibe	3
1192 42 0035	Einstellscheibe	2
1192 42 0701	Kreuzgelenk	2
1192 42 0723	Welle	1
1192 43 0033	Spurstange	1
1192 47 0718	Büchse	6
1192 55 0077	Spannband	4
1192 57 0037	Zugstange	3
1192 57 0051	Fahrfusshebel	3
1192 58 0041	Halbschale	6
1192 76 0015	Spannkralle	21
1192 76 0023	Klemmblech	2
1193 23 0011	Schmutzfänger	6
1209 01 0079	Rohr	3
1209 01 0098	Dichtring	25
1209 01 0609	Oelmessstab	1
1209 03 0009	Lagerschalen	2
1209 05 0515	Ventil	2
1209 06 0601	Pumpengehäuse	1
1209 19 0017	Bolzen	7

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1209 19 0029	Dichtring	13
1209 19 0030	Dichtring	5
1210 06 0005	Keilriemenscheibe	1
1210 09 0008	Widerstand	2
1213 006 0096	Mitnehmerscheibe	1
1213 006 0097	Sicherungsblech	2
1270 005 0026	Mutter	11
1270 012 0035	Dichtscheibe	10
1270 024 0011	Feder	4
1270 024 0064	Kegelschraube	11
1270 035 0032	Knopf	17
1270 035 0033	Feder	14
1280 19 0711	Trichter	3
1280 19 0712	Spannverschluss	2
1280 41 0027	Keilbolzen	3
1280 55 0027	Bolzen Re	8
1280 55 0028	Bolzen Li	10
1280 55 0029	Spannschraube	4
1280 55 0068	Kraftstoffhahn	1
1280 55 0701	Gummihülse	16
1288 21 0051	Büchse	2
1288 22 0010	Lamellenträger	1
1288 22 0011	Druckring	1
1288 22 0012	Druckfeder	-
1288 22 0013	Stützring	2
1288 22 0016	Innenlamelle	15
1288 22 0017	Aussenlamelle	22
1288 22 0029	Nadellager	5
1288 22 0062	Nadellager	1
1288 22 0127	Tellerfeder	8
1288 23 0024	Rückholfeder	1
1288 27 0001	Lagerdeckel	1
1288 27 0005	Gummiring	15
1288 27 0036	Stirnradwelle	1
1288 27 0096	Schutzkappe	10
1288 27 0097	Schalthebel	1
1288 32 0012	Einstellscheibe	1
1288 32 0014	Einstellscheibe	5

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1288 32 0070	Stützring	2
1288 32 0090	Büchse	1
1288 32 0094	Gummiring	4
1288 35 0018	Druckknopf	9
1288 35 0019	Bolzen	3
1288 35 0060	Zahnsegment	1
1288 35 0094	Lasche	4
1288 35 0098	Zugstange	3
1288 35 0162	Anschlussstück	12
1288 35 0163	Druckstift	2
1288 41 0145	Anlauftring	3
1288 41 0146	Labyrinthblech	1
1288 41 0147	Stopfen	2
1288 41 0166	O-Ring	4
1288 41 0204	Anlaufscheibe	2
1288 41 0205	U-Scheibe	3
1288 41 0206	Anlaufscheibe	4
1288 41 0207	Gleitring	5
1288 54 0018	Dichtung	25
1288 57 0009	Bolzen	2
1288 58 0072	Gummiring	1
1288 73 0066	Kolben	1
1288 73 0073	Druckfeder	1
1288 73 0078	Drehfeder	5
1288 73 0084	Dichtung	20
1288 73 0126	Reibscheibe	3
1288 73 0140	Bolzen	5
1288 73 0210	Klemmstück	3
1288 73 0225	Handgriff	2
1288 73 0227	Anschlag	3
1288 73 0228	Anschlagpuffer	5
1288 73 0233	Toleranzring	8
1288 73 0283	Feder	4
1288 73 0360	Lagerbüchse	7
1288 73 0386	Umlenkhebel	1
1288 74 0050	Kurbel	2
1288 74 0098	Bolzen	21
1288 74 0170	Bolzen	5

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1288 74 0179	Ring	2
1288 76 0038	Zugfeder	3
1288 78 0143	Dichtung	20
1288 93 0122	Gewinding	1
1288 93 0201	Lagerbock	1
1288 93 0206	Anhängerkupplung	1
1288 93 0209	Lagergabel	1
1289 31 0008	Lagerbolzen	6
1289 31 0012	Gummipuffer	16
1290 22 0033	Lamelle Aussen	5
1290 22 0034	Lamelle Innen	6
1290 22 0049	Hohlwelle	1
1290 32 0001	Bolzen	3
1290 32 0002	Planetenrad	1
1290 32 0003	Anlaufscheibe	5
1290 34 0007	Bremstrommel	2
1290 47 0742	Kolben	2
1290 47 0747	Stützscheibe	6
1290 73 0013	Einstellmutter	19
1290 73 0035	Bolzen	2
1290 73 0037	Drehbolzen	1
1290 73 0041	Klemmfeder	3
1290 74 0012	Gleitlager	5
1290 74 0030	Gleitbügel	4
1290 74 0047	Spannrohr	2
1290 74 0050	Klinke	7
1292 21 0029	Dichtung	7
1292 22 0063	Muffen	1
1292 22 0098	Tellerfeder	5
1292 22 0122	Distanzhülse	1
1292 22 0145	Sprengring	1
1292 22 0183	Abstandsring	1
1292 22 0280	Anlaufscheibe	2
1292 23 0015	Schalgabel	2
1292 23 0034	Drehfeder	4
1292 23 0038	Anschlag	4
1292 25 0010	Schutzkorb	1
1292 27 0006	Zwischenwelle	1

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1292 27 0016	Scheibe	2
1292 27 0024	Anstandbüchse	2
1292 27 0033	Hohlwelle	1
1292 27 0036	Kupplungsglocke	3
1292 27 0038	Flanschlager	1
1292 27 0040	Hebel	1
1292 27 0048	Ausrückwelle	1
1292 27 0069	Doppelstirnrad	1
1292 27 0070	Schieberad	1
1292 27 0098	Klingenstange	10
1292 27 0099	Handhebel	1
1292 27 0100	Zahnsegment	4
1292 27 0102	Zugstange	2
1292 27 0112	Lagerbolzen	1
1292 27 0115	Ausrücker	2
1292 27 0132	Druckring	1
1292 27 0133	Druckplatte	2
1292 32 0030	Ausrückgabel	1
1292 32 0031	Schaltmuffe	1
1292 32 0067	Zuglasche	4
1292 32 0073	Spannbolzen	1
1292 32 0085	Druckfeder	1
1292 32 0133	Lagerbock	2
1292 32 0135	Zugstange	6
1292 32 0142	Hebel	2
1292 34 0010	Druckstrebe	4
1292 34 0018	Bolzen	7
1292 34 0019	Bolzen	25
1292 34 0028	Distanzrohr	9
1292 34 0043	Druckstrebe	20
1292 35 0004	Kipphebel	1
1292 35 0005	Kipphebel	1
1292 35 0006	Auslösehebel	12
1292 35 0013	Zugstange	4
1292 35 0014	Handhebel	2
1292 35 0018	Bolzen	3
1292 35 0022	Hauptzylinder	4
1292 35 0026	Deckblech	2

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1292 35 0036	Stange	7
1292 35 0052	Verstellschraube	3
1292 35 0054	Handhebel	2
1292 35 0076	Druckstift	2
1292 35 0077	Sperrventil	12
1292 35 0087	Zugstange	5
1292 35 0095	Zahnsegment	1
1292 35 0111	Zugstange	1
1292 35 0123	Kolbenstangenkopf	4
1292 35 0130	Zugstange	4
1292 35 0709	Schutzkappe	5
1292 41 0013	Stiftschraube	2
1292 41 0014	Spannscheibe	1
1292 41 0117	Schenkelbolzen	12
1292 41 0140	Büchse	6
1292 41 0141	Achsschenkelbolzen	4
1292 41 0142	Achsschenkelbolzen	3
1292 41 0153	Spurhebel	1
1292 41 0701	Spannscheibe	2
1292 42 0021	Spannscheibe	1
1292 42 0032	Diff.-Gehäuse	1
1292 43 0001	Spurstange	3
1292 43 0065	Spurstange	1
1292 47 0043	Unterlage	2
1292 47 0044	Unterlage	2
1292 53 0007	Haltebügel	1
1292 53 0703	Mutter	2
1292 57 0038	Bolzen	4
1292 73 0001	Druckleitung	1
1292 73 0003	Saugleitung	1
1292 73 0033	Filtergehäuse	2
1292 73 0201	Anschlagfeder	20
1292 73 0203	Stützschaale	4
1292 73 0212	Winkelstützen	2
1292 73 0748	Deckel	4
1292 74 0062	Spannrohr	5
1292 74 0067	Klinkenbolzen	4
1292 74 0142	Bolzen	5