

LW Hamster

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1804 13 05 0713	Bolzen	2
1804 13 05 0733	Mutter	4
1804 13 13 0022	Spannschraube	4
1804 13 13 0039	Verschlussbügel	26
1804 13 14 0010	Spannwelle	1
1804 13 15 0033	Kettenrad	3
1804 13 15 0040	Kegelritzel Z=23	1
1804 13 15 0062	Lagerdeckel	2
1804 13 15 0065	Distanzhülse	1
1804 13 15 0066	Kegelritzel	5
1804 13 15 0068	Kegelrad Z=23	1
1804 13 15 0069	Einstellscheibe	5
1804 13 15 0070	Einstellscheibe	20
1804 13 15 0072	Einstellscheibe	10
1804 13 15 0073	Einstellscheibe	10
1804 13 16 0025	Kupplungsnahe	2
1804 13 16 0042	Spannarm	1
1804 13 16 0046	Gleitscheibe	10
1804 13 19 0003	Mantelblech R	1
1804 13 19 0004	Mantelblech L	1
1804 13 19 0013	Kettenschutz	6
1804 13 19 0018	Kettenspanner	1
1804 13 20 0009	Lagerarm re.	1
1804 13 20 0039	Seil	6
1804 13 20 0081	Druckfeder	5
1804 13 20 0094	Klemmmutter	18
1804 13 20 0097	Klemmmutter	14
1804 13 20 0098	Klemmmutter	9
1804 13 20 0099	Klemmmutter	11
1804 13 20 0103	Riegel	3
1804 14 14 0028	Feder	3
1804 14 14 0704	Entlüfterschraube	3
1804 14 14 0706	Flansch	2
1804 14 14 0708	Kegelradwelle	4
1804 14 14 0711	Distanzbüchse	3
1804 14 14 0715	Distanzbüchse	3
1804 14 14 0716	Welle	3
1804 14 14 0717	Ritzel	4

LW Hamster

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1804 14 14 0720	Nadelkäfig	6
1804 14 14 0721	Nadellager	5
1804 14 14 0730	Hohlwelle	1
1804 14 14 0734	Tragring	2
1804 14 14 0735	Anlauftring	7
1804 14 14 0741	Rollenkette	5
1804 14 14 0743	Schaltnocken	4
1804 14 14 0745	Schalthebel	3
1804 14 14 0748	Bolzen	2
1804 14 14 0751	Hebel	2
1804 14 14 0752	Tellerrad	4
1804 14 14 0753	Verstellhebel	8
1804 14 14 0754	Exzentrerscheibe	4
1804 14 14 0756	Vorschubring	3
1804 14 15 0006	Flanschgehäuse	1
1804 14 15 0009	Welle Z=9	1
1804 14 15 0010	Schutzblech	1
1804 14 15 0011	Schutzblech	1
1804 14 15 0015	Kettenschutz	3
1804 14 15 0025	Dichtring	1
1804 14 29 0001	Träger rechts	2
1804 14 30 0014	Gehäuse	1
1804 14 30 0018	Gehäuse	3
1804 14 30 0023	Kettenrad	1
1804 14 30 0024	Hydraulikpumpe	2
1804 16 15 0002	Kegelritzel	1
1804 16 29 0001	Bel.-Träger	2
1804 16 29 0002	Bel.-Träger	3
1804 16 56 0001	Bolzen	12
1804 17 15 0004	Schutzblech	2
1804 18 02 0705	Schutzkappe	1
1804 18 02 0716	Feder	2
1804 18 02 0719	Schutzkappe	4
1804 18 11 0012	Bolzen	20
1804 18 14 0010	Muffe	1
1804 18 14 0011	Muffe	1
1804 18 14 0023	Schaltgriff	2
1804 18 16 0001	Konsole	1



LW Hamster

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1804 20 14 0002	Schutzblech	2
1804 20 15 0008	Welle	3
1804 20 15 0009	Kettenrad Z=19	2
1804 20 15 0010	Lagerbock	1
1804 20 15 0011	Schutzblech	1
1804 20 15 0015	Schutzblech	1
1804 20 15 0022	Schutzblech	3
1804 20 15 0032	Kettenspanner	2
1804 20 15 0035	Druckplatte	4
1804 20 21 0019	Hydraulikleitung	2
1804 20 21 0706	Kolben	4
1804 20 21 0708	Kolben	4
1804 20 21 0712	Sicherungsring	8
1804 20 21 0713	Kolbenstange	7
1804 20 23 0090	Arm	3
1804 20 30 0008	Druckleitung	1
1804 20 30 0009	Druckleitung	1
1804 20 30 0017	Druckleitung	2
1804 20 32 0007	Keil	1
1804 20 32 0008	Schraube	6
1804 22 05 0704	Gussmutter	1
1804 22 15 0010	Kegelzitzel Z=11	1
1804 22 21 0013	Hebel	2
1804 22 30 0002	Verstellstange	2
1804 34 15 0002	Kettenrad	2
1804 34 16 0001	Kurbel	1
1804 34 16 0023	Steuergehäuse	1
1804 34 16 0031	Kettenrad	2
1804 34 16 0043	Stahlbüchse	5
1804 34 56 0006	Bolzen	24
1804 38 09 0015	Augenschraube	1
1804 38 16 0024	Konsole	1
1804 38 19 0007	Gewindebolzen	2
1804 38 21 0006	Hebel	2
1804 40 12 0001	Rüchstrahler Halter	2
1804 40 14 0004	Kettenrad	1
1804 40 14 0026	Hebel	1
1804 40 14 0030	Konsole	1

