

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1 34 118 316	Spiegelstange	4
1 34 119 057	Handgriff	3
1 34 121 060	Türschloss	2
1 34 123 250	Knebelmutter	6
1 34 135 067	Scharnier Metall	11
1 34 135 069	Lagerblech	9
1 34 141 099	Gummilager	3
1 34 144 017	Zugstange	1
1 34 173 061	Blink-Positionslampe Re	4
1 34 173 062	Blink-Positionslampe Li	3
1 34 244 005	Umlenkhebel	1
1 34 325 100	Konsole	2
1 34 343 061	Reibscheibe	9
1 34 371 113	Seitenscheibe	7
1 34 413 060	Kulissenblech	11
1 34 443 075	Abstützung	1
1 34 443 076	Abstützung	2
1 34 444 014	Abstützblech	2
1 34 444 016	Befestigungsblech	2
1 34 784 037	Schalter	3
1 34 784 039	Luftgitter	2
1 99 901 004	Lagerschraube	23
1 99 904 007	Gewindekopf	9
1 99 968 009	Beilagegummi	40
1 99 974 203	Lasche	14
1150 20 77 0007	Fusspumpe	3
1160 00 11 0031	Schloss	2
1160 00 28 0027	Spannschraube	2
1180 024 0023	Schnappfeder	25
1180 032 0077	Gabelschuh	4
1180 041 0002	Büchse	2
1180 041 0042	Dichtungskopf	2
1180 041 0046	Labyrinth	2
1180 041 0049	Gummiring	2
1180 041 0069	Dichtung	5
1180 041 0082	U-Scheibe unten	2
1180 057 0025	Reibscheibe	2
1180 072 0074	Spannfeder	6

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1180 072 0076	Spannschraube	1
1180 072 0077	Mutter	1
1180 072 0086	Druckfeder	5
1180 072 0098	Bügelschraube	9
1180 072 0216	Knebel	15
1180 074 0043	Lasche 804 02 34 0008	40
1180A 28 00 30	Nadelkäfig	14
1188 21 0027	Lagerbolzen	8
1188 21 0031	Muffe	2
1188 21 0060	Oelmessstab	1
1188 21 0062	Lagerbolzen	3
1188 21 0075	Ausrückhebel	1
1188 22 0006	Kupplungswelle	1
1188 22 0007	Ringplatte	2
1188 22 0009	Zapfwelle	1
1188 22 0011	Druckplatte	2
1188 22 0012	Ausrücker	3
1188 22 0013	Lamellenträger	3
1188 22 0014	Druckfeder	1
1188 22 0015	Druckring	2
1188 22 0018	Stützring	5
1188 22 0020	Lager	5
1188 22 0021	Hauptwelle	1
1188 22 0023	Anlaufscheibe	2
1188 22 0024	Stirnrad Z=44	1
1188 22 0025	Laufbüchse	2
1188 22 0026	Muffenträger	2
1188 22 0027	Schaltmuffe	2
1188 22 0028	Stirnrad Z=39	2
1188 22 0029	Anlaufscheibe	4
1188 22 0031	Laufbüchse	1
1188 22 0032	Muffenträger	1
1188 22 0034	Vorgelegewelle	2
1188 22 0035	Doppelstirnrad	1
1188 22 0037	Laufbüchse	6
1188 22 0039	Vorgelegerad Z=42	2
1188 22 0040	Muffenträger	1
1188 22 0041	Vorgelegerad	2

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1188 22 0056	Scheibe 0,1mm	3
1188 22 0057	Scheibe 0,2mm	5
1188 22 0058	Scheibe 0,4mm	5
1188 22 0062	Abstandscheibe	2
1188 22 0065	Schaltmuffe	1
1188 22 0067	Stützscheibe	3
1188 22 0072	Doppelstirnrad	2
1188 22 0077	Scheibe	1
1188 22 0078	Scheibe	3
1188 22 0084	Tellerfeder	10
1188 22 0085	Nutmutter	2
1188 22 0086	Sicherungsblech	1
1188 22 0088	Stützscheibe 4,4mm	7
1188 22 0089	Stützscheibe 4.2mm	9
1188 22 0090	Stützscheibe 4.0mm	3
1188 22 0091	Stützscheibe 3.8mm	8
1188 22 0103	Wellenmutter	6
1188 24 0001	Schaltgabel	1
1188 24 0002	Schaltgabel	1
1188 24 0003	Schaltgabel	1
1188 24 0004	Mitnehmer	4
1188 24 0005	Mitnehmer	3
1188 24 0006	Schaltstange	1
1188 24 0016	Hebelgriff	3
1188 24 0017	Hebelgriff	1
1188 24 0018	Schutzkappe	2
1188 24 0036	Zahnsegment	5
1188 27 0017	Griff	1
1188 32 0006	Kegelrad Z=11	2
1188 32 0013	Schaltmuffe	1
1188 32 0018	Anlaufscheibe	10
1188 32 0020	Büchse	5
1188 32 0021	Einstellscheibe	10
1188 32 0022	Einstellscheibe	5
1188 32 0023	Einstellscheibe	15
1188 32 0048	Schaltgabel	1
1188 34 0016	Zugfeder	4
1188 34 0021	Feder	3

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1188 35 0004	Spannmutter	8
1188 35 0021	Bolzen	10
1188 35 0026	Zahnsegment	6
1188 35 0031	Sperrklinke	10
1188 41 0058	Lagerbüchse	3
1188 47 0727	Nachstellring	2
1188 53 0012	Formschlauch	1
1188 73 0105	Lagerbüchse	1
1188 73 0181	Schwenkstutzen	2
1188 73 0182	Bundschraube	3
1188 77 0011	Auflage	12
1188 93 0119	Hebel	8
1188 94 0001	Zapfwellenschutz	1
1190 19 0003	Kabelstrang	2
1190 21 0057	Dichtung	1
1190 23 0015	Zugstange	6
1190 23 0017	Gabelkopf	1
1190 23 0037	Haltefeder	3
1190 24 0001	Hebel	2
1190 25 0004	Kurbelzapfen	1
1190 25 0028	Druckfeder	3
1190 27 0001	Doppelzahnrad	1
1190 32 0024	Planetenrad Z=20	1
1190 32 0026	Bolzen	4
1190 32 0029	Nutmutter	1
1190 32 0036	Anlaufscheibe	2
1190 32 0051	Kegelrad Z=11	8
1190 32 0052	Anlaufscheibe	4
1190 32 0054	Schaltgabel	1
1190 32 0056	Sicherungsblech	10
1190 32 0057	Ausgleichsstern	1
1190 32 0202	Schaltmuffe	2
1190 32 0204	Schraube	3
1190 32 0210	Flansch	1
1190 32 0212	Scheibe 2.0mm	4
1190 32 0213	Scheibe 3.8mm	4
1190 32 0214	Scheibe 4.2mm	3
1190 32 0224	Schaltwelle	1

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1190 32 0225	Abstandsring	3
1190 32 0501	Gehäuse	1
1190 33 0005	Lagerbolzen	8
1190 33 0204	U-Scheibe 0.1mm	10
1190 33 0205	U-Scheibe 0.2mm	10
1190 33 0206	U-Scheibe 0.4mm	10
1190 34 0019	Hebel	1
1190 34 0053	Bolzen	2
1190 34 0069	Dämpfungsklotz	1
1190 34 0202	Feder	3
1190 34 0221	Bolzen	10
1190 34 0227	Druckfeder	6
1190 34 0238	Büchse	6
1190 34 0240	Büchse	2
1190 35 0069	Zahnsegment	1
1190 35 0071	Flanschplatte	3
1190 35 0110	Auslösestange	3
1190 35 0152	Bremsleitung	5
1190 35 0771	Rep.-Satz	2
1190 41 0225	Blech 0.5mm	2
1190 41 0026	O-Ring	1
1190 41 0030	Deckel	4
1190 41 0031	Scheibe	3
1190 41 0223	Blech 0.1mm	1
1190 41 0224	Blech 0.2mm	9
1190 41 0240	Flansch	1
1190 41 0241	Passhülse	13
1190 42 0006	U-Scheibe 0.1mm	12
1190 42 0007	U-Scheibe 0.2mm	8
1190 42 0008	U-Scheibe 0.5mm	25
1190 42 0015	Radbolzen	15
1190 42 0023	Sicherungsblech	10
1190 42 0028	Achskegelrad	4
1190 42 0030	U-scheibe	4
1190 42 0032	Nutmutter	7
1190 42 0033	U-Scheibe 0.9mm	21
1190 42 0034	U-Scheibe 1.0mm	9
1190 44 0705	Nachstellung	1

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1190 44 0709	Zugfeder	4
1190 44 0710	Zugfeder	3
1190 44 0717	Manschette	5
1190 53 0007	Schlauch	6
1190 58 0016	Kuppler	2
1190 73 0007	Hubwelle	1
1190 73 0014	Kolben	1
1190 73 0042	Anschlagpuffer	2
1190 73 0069	Lagerbüchse	4
1190 74 0017	Reduzierbüchse	3
1190 74 0057	Spindel	1
1190 74 0090	Reduzierbüchse	19
1191 72 0015	Rohrbogen mit Flansch	2
1191 72 0016	Rohrbogen mit Flansch	2
1192 22 0024	Doppelstirnrad	1
1192 22 0040	Muffeträger	1
1192 22 0108	Stirnrad	2
1192 23 0015	Stift	8
1192 23 0016	Mitnehmer	5
1192 23 0017	Welle	2
1192 23 0018	Zwischenhebel	2
1192 23 0020	Lagerblech	6
1192 23 0038	Zwischenhebel	3
1192 23 0051	Zwischenhebel	1
1192 23 0055	Druckstange	3
1192 23 0062	Druckstange	9
1192 23 0065	Druckfeder	14
1192 23 0067	Lagerblech	4
1192 23 0075	Zugstange	2
1192 23 0083	Zugstange	1
1192 24 0001	Schaltgabel	1
1192 24 0017	Schaltgabel	1
1192 24 0025	Sperrbolzen	2
1192 24 0038	Schalthebel	1
1192 25 0217	Spannkralle	4
1192 27 0002	Schalthebel	1
1192 27 0007	Ausrückhebel	1
1192 27 0010	Lamellenträger	2