

## Maschinenkonfiguration: J3101164

---

	<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Maschinennummer</b>	J3101164	J3101164
<b>Maschinennummer</b>	J3101164	J3101164

---

### **Ausrüstung**

PR_B02_0260	Pickup mit POWER FEEDING SYSTEM (PFS), Aufnahmebreite 2,35 m
PR_B06_0060	Tasträder für Pickup, pendelnd und manuell klappbar
PR_C03_0150	Schwungradbremse, hydraulisch
PR_C03_0200	Steuerleitung für Load-Sensing System
PR_C06_0570	FINE CUT Schneidrotor mit 51 Messern (51-26-25-13-0)
PR_C18_0010	Ernteausrüstung Standard
PR_G02_0020	Klappung hydraulisch für Ballen-/Rollenrutsche
PR_G04_0350	Rollenrutsche mit 3 Rollen
PR_G06_0010	Pressklappe
PR_G08_0020	Ballenausstoßer
PR_H10_0010	Garnkasten staubdicht und schwenkbar
PR_M04_0100	Einfachweitwinkel-Gelenkwelle, 6-teilig, 1 3/8"
PR_M12_0230	Hydraulik/Elektronik
PR_M14_0010	Universaldeichsel für Untenanhängung
PR_M16_0100	Kugelkopfanhängung K80, MR
PR_M18_0030	Scherbolzenkupplung
PR_N01_0080	Radabdeckung für Bereifung 620/50 R22.5
PR_N02_0060	Tandemlenkachse
PR_N10_0210	Bereifung 620/50 R22.5
PR_N12_0390	Zweileitungs-Druckluftbremsanlage für Tandemlenkachse 22.5"
PR_Q05_0060	PROFI CAM Kamera
PR_Q05_0100	TONI - TELEMATICS ON IMPLEMENT
PR_Q05_0150	Rechts/Links-Anzeige inkl. Knoterüberwachung
PR_Q05_0170	Klappung über Terminal für Ballenrampe
PR_Q06_0500	CEMIS 700
PR_Q07_0100	ISOBUS-Kabel, zusätzlich zu Terminal
PR_Q08_0020	Ballenlängenverstellung, elektrisch
PR_Q12_0020	Pressdruckregelung, automatisch
PR_R06_0070	Zentralschmieranlage automatisch, elektrisch angesteuert
PR_S02_0270	Gesetzmäßige Ausrüstung MR mit Bremsanlage
PR_S04_0070	Staukiste, staub- und wasserdicht
PR_S06_0020	Technische Dokumentation deutsch
PR_S07_0010	Feuerlöscher 6 kg
PR_S10_0060	Ohne Geschwindigkeitsaufkleber
PR_S12_0010	Beleuchtung
PR_T02_0130	Versandart LKW, Tandem-Räder montiert
J31/560	QUADRANT 5200 FC T+ST